

Consignes de sécurité et mode d'emploi des bijoux et des montres

Les bijoux :

En achetant un bijou de la maison GOEDERT, vous avez opté pour une pièce de luxe durable. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre bijou et qu'il continue à briller après de nombreuses années d'utilisation, il faut faire attention et en prendre soin.

Avant d'utiliser le bijou, veuillez lire très attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi, et conservez-les soigneusement, y compris la facture et, si possible, le carton avec l'emballage intérieur.

Si vous donnez le bijou à un tiers ou si vous l'offrez en cadeau, veuillez également lui remettre les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Informations sur l'argent, l'or et les autres alliages de métaux précieux:

- L'argent sterling 925 est un alliage composé d'argent auquel on a ajouté du cuivre.
- Il est naturel que l'argent s'oxyde avec le temps. Comme il s'agit d'une réaction chimique, les influences extérieures ont une forte influence sur la vitesse et l'intensité de l'oxydation. L'oxydation donne lieu à des zones sombres, voire presque noires.
- La coloration noire de l'argent peut être éliminée par un nettoyage professionnel.
- Un autre moyen de minimiser de telles décolorations est de recouvrir l'argent d'une couche de rhodium par galvanisation.

Lors de réparations ou de gravures, cette couche de rhodium, très fine, est détruite et doit être renouvelée.

La couche de rhodium, ainsi que d'autres dorures, s'usent à l'usage normal lorsque le bijou est porté.

- L'or 750 est également un alliage composé d'or, d'argent et de cuivre ainsi que, pour l'or blanc, de palladium. Dans le cas du platine 950, d'autres métaux sont également présents dans l'alliage.

Tous les alliages de métaux précieux peuvent réagir aux produits chimiques, aux cosmétiques, à la sueur et aux éventuels résidus de médicaments qu'elle contient ou aux modifications hormonales, et se décolorer ou s'oxyder.

Nous proposons volontiers à nos clients le nettoyage de leurs bijoux comme service gratuit dans notre atelier de bijouterie à Luxembourg.

Porter les bijoux

- Éviter tout contact avec des produits chimiques: Les parfums, les laques, les lotions et les produits de nettoyage peuvent endommager ou décolorer les bijoux. Veuillez retirer les bijoux avant de vous laver les mains, de vous parfumer ou de vous crémér. Les particules des produits cosmétiques, qui peuvent être éliminées par un bref lavage, peuvent se déposer dans des endroits difficiles d'accès et se combiner pour former un mélange qui, à long terme, peut entraîner une usure prématurée. Le contact répété avec les produits de nettoyage peut endommager les métaux précieux, les dorures, les rhodiums, les perles et les pierres précieuses.

Les pierres précieuses de couleur et surtout les perles sont plus sensibles que les métaux précieux. Celles-ci ne doivent pas entrer en contact avec des liquides agressifs tels que l'eau chlorée, les produits de nettoyage, etc. Ne pas porter ces bijoux pour nager ou faire le ménage.

- Enlever avant les activités: les métaux précieux sont plus souples que de nombreux autres matériaux d'usage courant et peuvent donc se rayer ou se déformer très rapidement lors d'activités brutales et nécessitant de la force. Évitez donc d'exercer des forces sur vos bijoux. Nous recommandons par exemple de déposer les bagues avant de jardiner, d'aller à la salle de sport ou de faire la vaisselle.

Les chaînes et les bracelets, en particulier, sont fabriqués à partir d'anneaux de chaîne à maillons fins. Il faut donc veiller à ne pas les abîmer en les tirant. C'est pourquoi il faut faire attention aux chaînes et aux bracelets lorsque l'on s'habille et se déshabille.

- Mettre en place après l'habillage: Mettez vos bijoux en dernier lieu après vous être habillé(e) et évitez de porter des bijoux les uns sur les autres, ce qui pourrait entraîner des éraflures, par exemple si plusieurs pendentifs frottent sur la chaîne ou si plusieurs bagues sont portées au même doigt.

Retirez vos bijoux avant de prendre une douche, de nager, d'aller au sauna, de faire du sport ou de dormir. Le chlore, l'eau salée et la transpiration peuvent l'altérer.

- Protection contre les chocs: N'exercez pas de pression sur le produit et ne le laissez pas tomber. Cela pourrait endommager les pièces sensibles. Évitez les chocs, en particulier pour les pierres précieuses, afin d'éviter les rayures ou les cassures.

La fatigue du ressort (pour les systèmes de fermeture) est une réaction normale à l'utilisation régulière des bijoux en métaux précieux après un certain temps. La plupart du temps, le ressort peut être réajusté. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez l'impression que votre fermoir ne tient plus correctement ou ne se ferme plus correctement. En attendant, ne continuez pas à porter le bijou.

D'autres signes d'usure, comme par exemple le frottement sur des surfaces mates ou le ternissement de surfaces brillantes (même en cas de port normal) sont tout à fait normaux.

Plus d'un s'étonne d'avoir une bague tordue après un concert. Évitez que les bagues ne s'entrechoquent en tapant dans les mains. Une bague sertie de pierres peut également être fortement endommagée.

Dans notre atelier d'orfèvrerie, nous nous ferons un plaisir de rénover le polissage ou le matage de vos bijoux.

Nettoyage et entretien des bijoux

Les bijoux doivent être nettoyés régulièrement. Nettoyez régulièrement vos bijoux avec un chiffon doux pour enlever la saleté et les dépôts. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs.

Si les bijoux sont munis de pierres naturelles, de perles ou, en général, d'un grand nombre de pierres, le nettoyage doit être effectué par un spécialiste.

- Or et pierres précieuses: vous pouvez les nettoyer chez vous avec une solution savonneuse douce et une brosse souple, puis les rincer soigneusement à l'eau tiède et les sécher en les tamponnant avec un chiffon doux.

- Bijoux en argent: pour les nettoyer, utilisez un bain spécial pour nettoyer l'argent ou un chiffon doux pour éviter le ternissement. Conserver au sec et de préférence à l'abri de l'air.

- Perles: essuyer avec un chiffon humide, ne pas utiliser de produits chimiques, protéger du soleil.

Nous ne recommandons les appareils de nettoyage à ultrasons que pour les bijoux qui s'y prêtent (par ex. pas de bijoux en perles, opales, lapis-lazuli, malachite, corail, émeraude...). Ne pas exposer trop longtemps les bijoux au bain à ultrasons et vérifier au préalable la bonne tenue des pierres serties. Les pierres peuvent se desserrer ou même se détacher sous l'effet des vibrations.

Nous proposons volontiers à nos clients le nettoyage professionnel des bijoux comme service gratuit dans notre atelier de bijouterie à Luxembourg.

Conseil: lors du nettoyage dans ou à proximité du lavabo, fermez au préalable le bouchon d'écoulement !

Rangement des bijoux

- Rangement individuel: conserver les bijoux séparément dans des sachets souples ou des boîtes à bijoux pour éviter de les rayer.

Les bijoux en filigrane ou avec des éléments en filigrane doivent toujours être conservés dans une boîte à bijoux solide afin d'éviter qu'ils ne se déforment, par exemple lors du transport.

- Stockage hermétique pour l'argent: évitez l'oxydation en nettoyant les bijoux en argent après les avoir enlevés, puis en les conservant au sec et à l'abri de l'air.

Les perles doivent être stockées dans des sacs respirants.

Consignes de sécurité

- N'utilisez les bijoux que pour l'usage auquel ils sont destinés.

- Vérifiez régulièrement que vos bijoux ne sont pas endommagés ou que des pierres ne sont pas détachées. Faites réparer les pièces endommagées par un orfèvre.

- Ne continuez pas à utiliser un produit endommagé.

- Ne réparez pas le produit vous-même, mais consultez un orfèvre.

- Les métaux contenus dans le produit peuvent provoquer des réactions allergiques.

- Les fermoirs magnétiques ne doivent pas être portés par des personnes portant un stimulateur cardiaque.

- Retirez le bijou avant d'aller vous coucher, de faire du sport ou d'effectuer certains travaux (par exemple le nettoyage, la vaisselle ou le jardinage) afin d'éviter les blessures.

Enfants

Attention! Risque d'ingestion et d'étouffement :

- contient de petites pièces - objets non comestibles, ne pas avaler.

- Veuillez les garder hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les bijoux et les éléments d'emballage.
- Pour la sécurité de vos enfants, ne laissez pas d'éléments d'emballage (sachets en plastique, carton, élastiques) à portée de main.

Risque d'étranglement et de blessure en jouant

Les boucles d'oreilles, les chaînes ou les bracelets peuvent s'enrouler autour du cou ou de parties du corps et provoquer des strangulations, des écrasements, des coupures, etc.

Risque d'étouffement

Les bijoux ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans ou aux personnes qui ont tendance à mettre des objets non comestibles dans leur bouche.

Veuillez les garder hors de portée des enfants.

Pour la sécurité de vos enfants, ne laissez aucun élément d'emballage (sachets en plastique, carton, élastiques) à leur portée. Il y a risque d'ingestion et d'étouffement !

Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les bijoux et les éléments d'emballage.

Utilisation de bijoux pendant le sommeil

Vos oreilles et vos doigts seront ravis de pouvoir se reposer sans bijoux.

Nous ne recommandons pas le port de bijoux pendant le sommeil, car il comporte des risques.

- Risque de blessure et de réaction allergique:

Les métaux contenus dans le produit peuvent provoquer des réactions allergiques.

Tordre le bijou, ce qui peut entraîner des contusions ou même des coupures dans la peau et réduire la durée de vie du bijou.

Le port continu de bijoux sans nettoyage régulier peut entraîner une accumulation de bactéries sous les bijoux, ce qui peut provoquer des irritations et des infections cutanées. La transpiration et la chaleur peuvent provoquer ou aggraver des irritations cutanées, des mycoses et des réactions allergiques.

Nous recommandons de cesser immédiatement de porter le bijou en cas de signes d'irritation de la peau, de réactions allergiques ou d'autres troubles et de consulter un médecin si nécessaire.

- Endommagement des bijoux:

Les montures en pierre ou les perles pourraient se desserrer, les pièces fines pourraient se plier, se tordre ou se casser. Les chaînes et les bracelets fins peuvent être trop étirés, se déchirer ou se nouer.

Retirez les bijoux avant de vous coucher, lorsque vous faites du sport ou lorsque vous effectuez certains travaux (p. ex. la vaisselle ou le jardinage) afin d'éviter les blessures.

N'utilisez le bijou que pour l'usage auquel il est destiné.

N'utilisez pas un produit endommagé.

Ne réparez pas le produit vous-même, mais consultez un spécialiste/orfèvre agréé.

N'hésitez pas à passer dans notre atelier de bijouterie et nous nous occuperons de la réparation de votre bijou bien-aimé.

Utilisation de bijoux pendant le sport

Le port de bijoux pendant les activités sportives n'est pas recommandé pour des raisons de sécurité, car il comporte plusieurs risques:

- risque de blessure: les bagues, bracelets ou colliers peuvent s'accrocher ou rester accrochés aux équipements sportifs, ce qui peut entraîner des contusions, des coupures ou des entorses.
- Endommagement des bijoux : l'eau salée ou chlorée lors de la baignade, les chocs et les frottements peuvent endommager ou tordre les bijoux. Les montures des pierres, les colles, par exemple les perles collées, peuvent se détacher.

Utilisation de bijoux au travail

Le port de bijoux au travail peut présenter des risques pour la sécurité et la santé dans certaines professions et doit donc être manipulé avec précaution :

- Risque de blessure: les bijoux peuvent se coincer dans les machines, les outils ou les équipements de travail et provoquer des blessures graves telles que des écrasements, des coupures ou même des amputations.
- Dommages: Lors d'activités manuelles ou de travaux avec des objets lourds, les bijoux peuvent être rayés, tordus ou endommagés de manière irréparable.
- Contamination: dans des professions telles que la médecine, la préparation des aliments ou la chimie, les bijoux peuvent absorber des bactéries, des produits chimiques ou d'autres substances nocives, ce qui peut entraîner des problèmes d'hygiène ou des contaminations.
- Danger électrique: dans les professions impliquant un travail électrique, le métal contenu dans les bijoux peut être conducteur et augmenter le risque de choc électrique.
- Irritations de la peau: Le port prolongé de bijoux lors d'un travail physique intense ou dans des environnements humides peut entraîner des irritations cutanées et des réactions allergiques, notamment en cas de transpiration.

Informations du fabricant/ Responsable UE pour les bijoux de la Bijouterie Goedert/ Luxembourg

Votre sécurité et votre satisfaction nous tiennent à cœur. Nous sommes à votre entière disposition pour toute question ou information complémentaire.

Cordialement, votre équipe Goedert. Franziska et Serge Goedert.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante:

Bijouterie Goedert

Goedert Serge S.à.r.l.

4, rue Chimay

L-1333 Luxembourg

N° TVA : LU19301866

Horaires d'ouverture: Mardi-Samedi 10h-18h.

Téléphone: +352 26262123 Mail: info@bijou.lu www.bijou.lu

MONTRES

En principe, les montres sont soumises aux mêmes consignes de sécurité que les bijoux mentionnés ci-dessus.

Vous trouverez ici des indications supplémentaires sur l'entretien et l'utilisation correcte de votre montre.

Entretien de la montre:

Étanchéité à l'eau

L'eau est le plus grand ennemi de toute montre - et l'étanchéité n'est pas un état permanent. Des influences extérieures peuvent avoir une influence négative sur l'étanchéité de votre montre, comme par exemple des joints devenus poreux en raison de l'âge, de fortes variations de température ou un contact fréquent avec des produits chimiques quotidiens. Il est recommandé de vérifier régulièrement l'étanchéité d'une montre mécanique.

L'étanchéité correspondante de votre montre est gravée sur le fond de son boîtier.

- 3 bar - Votre montre est protégée contre les éclaboussures, mais préfère rester au sec.

- 5 bar - Votre montre peut être portée sous la douche.

- > 20 bar - Votre montre peut vous accompagner lors de la plongée.

Important:

Ne tirez jamais la couronne sous l'eau. Pour les modèles avec couronne vissée, veillez à bien la revisser après chaque utilisation.

Champs magnétiques

Les champs magnétiques - provenant par exemple de plaques de cuisson à induction, de téléphones portables, d'aimants de réfrigérateur ou de haut-parleurs - peuvent affecter votre montre mécanique. Si vous constatez soudainement une forte déviation de la marche, cela pourrait être dû à une magnétisation de votre montre. Un horloger peut y remédier rapidement.

Bracelets

Bracelets en cuir : comme tout produit en cuir, un bracelet en cuir doit être manipulé avec soin. Protégez donc votre bracelet en cuir de l'eau et de l'humidité, de la graisse, des cosmétiques et des produits chimiques et ne l'exposez pas excessivement au soleil.

Bracelets métalliques : les bracelets métalliques nécessitent également un nettoyage régulier. Utilisez un chiffon microfaster pour le nettoyage superficiel et une brosse à dents douce ou un coton-tige pour les interstices.

Révision

Une montre est un instrument mécanique complexe. Elle fonctionne jour après jour, souvent pendant des années, sans jamais être arrêtée. Tout comme une voiture ne peut pas rouler 200000 km sans entretien, votre montre a besoin d'un entretien régulier. Nous recommandons une révision tous les 4 à 5 ans.

Utilisation:

Comment remonter une montre à remontage manuel?

Remontez votre montre à remontage manuel en tournant la couronne qui se trouve sur le boîtier dans le sens opposé jusqu'à ce que vous sentiez l'arrêt du remontage. Le mouvement atteint une précision maximale lorsqu'il est remonté une fois par jour.

Comment remonter une montre automatique?

Grâce à son mouvement automatique, votre montre se remonte toute seule lorsque vous la portez. Initialement - et après des pauses de port - vous devriez toutefois « recharger » votre montre en faisant aller et venir la couronne adjacente au moins 30 fois. Remarque : contrairement aux montres à remontage manuel, vous ne sentirez aucune résistance lorsque votre montre automatique sera complètement remontée. Mais ne t'inquiète pas, la montre est techniquement équipée de telle sorte qu'un dépassement du ressort n'est pas possible.

Comment régler l'heure?

Tirez doucement la couronne dans sa position la plus extérieure. Tournez la couronne vers vous et réglez l'heure. Avec votre montre à une aiguille, il est conseillé d'attendre les cinq prochaines minutes pleines. Repoussez ensuite doucement la couronne dans sa position initiale.

Comment régler la date?

Pour que la date de votre montre saute la nuit - et non le jour - il faut d'abord savoir si votre montre indique actuellement le jour ou la nuit. Pour cela, tirez la couronne dans sa position la plus éloignée et tournez-la vers vous - jusqu'à ce que la date saute. Il est maintenant 0 heure du matin. Tournez encore un peu l'aiguille jusqu'à ce que la montre indique plus tard que 2 heures du matin, afin de ne pas endommager le mécanisme du calendrier. Avancez maintenant la couronne d'une position et tournez-la dans le sens inverse pour régler la date actuelle. Repoussez ensuite doucement la couronne dans sa position initiale.

Comment régler le jour et la date?

Pour que les anneaux du jour et de la date de votre montre sautent la nuit - et non pas le jour -, déterminez d'abord si votre montre indique actuellement le jour ou la nuit. Tirez la couronne dans sa position la plus éloignée et tournez-la vers vous - jusqu'à ce que le jour et la date sautent. Il est maintenant 0 heure du matin. Tournez encore un peu l'aiguille jusqu'à ce que la montre indique plus tard que 2 heures du matin, afin de ne pas endommager le mécanisme du calendrier. Avancez maintenant la couronne d'une position. Dans cette position, il est possible de régler le jour et la date - selon le sens de rotation de la couronne. Tournez la couronne dans le sens inverse pour régler la date

; tournez la couronne vers vous pour régler le jour de la semaine correspondant. Repoussez ensuite doucement la couronne dans sa position initiale.

Comment régler une montre à phases de lune?

Pour que l'affichage de la date et des phases de la lune de votre montre saute la nuit - et non pas le jour - commencez par déterminer si votre montre indique actuellement le jour ou la nuit. Pour ce faire, tirez la couronne dans sa position la plus éloignée et tournez l'aiguille jusqu'à ce que le jour et la lune sautent. Il est maintenant 0 heure du matin. Tournez encore un peu l'aiguille jusqu'à ce que la montre indique plus tard que 2 heures du matin, afin de ne pas endommager le mécanisme du calendrier.

Trouvez quand se sont produites la dernière pleine lune et la dernière nouvelle lune. Décidez de l'événement le plus proche. Il s'agit maintenant de régler la lune et la date de votre montre en fonction de cet événement.

Tirez un peu la couronne. Dans cette position, la lune et la date peuvent être réglées - selon le sens de rotation de la couronne. Commencez par régler la lune sur la nouvelle ou la pleine lune en tournant la couronne vers vous. Réglez ensuite la date sur la date que vous avez recherchée en tournant la couronne dans le sens inverse.

Il s'agit maintenant de régler la montre sur le jour et l'heure actuels. Tirez la couronne en position extrême 3 et tournez l'aiguille jusqu'à ce que le jour et l'heure actuels soient atteints. Ne réglez pas la date en position 2, sinon la phase de la lune ne sera pas déplacée.

Repoussez ensuite doucement la couronne dans sa position initiale.

Comment fonctionne une couronne vissée?

Pour remonter ou régler votre montre, vous devez d'abord dévisser la couronne vissée en la tournant de plusieurs tours vers vous. La couronne est entièrement vissée lorsqu'elle se met sensiblement en position de remontage.

Informations sur le fabricant / Responsable UE de la marque de montres « Meistersinger ».

Adresse de la société :

MeisterSinger GmbH & Co.KG

Boîte postale 55 23

D-48030 Münster

MeisterSinger GmbH & Co.KG

Hafenweg 46

D-48155 Münster

Téléphone : +49 (0)25 1 - 13 34 86-0

Courrier électronique : info@meistersinger.de

N° de TVA intracommunautaire DE 814 975 332

Registre du commerce :

Inscrit au tribunal d'instance de Münster, HRA 8352

lun-jeu. 9h00-17h00, ven 10h00-14h00